

Tài liệu kỹ thuật

MÔ TẢ

VietCare 666 - Leather & Plastic Care là một chất đánh bóng và bảo vệ đa năng được sản xuất theo công thức và công nghệ tiên tiến thế giới. VietCare 666 - Leather & Plastic Care tinh lọc phuy bao phủ bề mặt nhựa vinyl, cao su, da thuộc hoàn chỉnh, nhựa plastic tránh bám bụi cát tia cát tím mờ trôi và làm mờ lau các bề mặt vật liệu nhất định.

VietCare 666 - Leather & Plastic Care bao gồm taip xe, thanh cañ, lốp xe.. chống lai sôi ăn mòn của thời tiết, chống nứt và phai màu, tinh lọc phuy bao phủ bề mặt và tăng sáng bóng và không trôi.

ÑONG GÓI

VietCare 666 - Leather & Plastic Care có công thức đóng gói dạng bình 450mL

ÖNG DỤNG

VietCare 666 - Leather & Plastic Care bao gồm van lam môi cao bêmat nhöia tông hüp nhöia vinyl, plastic, cao su, da thuộc và gỗ ñai xõi lyi chống lai sôi ăn mòn của môi trường.

VietCare 666 - Leather & Plastic Care có thể dùng để bao döong van lam môi cao bêmat nhöia nhöia taip loï voi xe, tranh nhöia vinyl, cañ nhöia, tam chan gioi mai che möa van ron cao su, cao bêmat nhöia tông hüp trên xe moto, tau thuyen, dùng cuoi the thao và nhöia gia dung.



NĂC TÍNH KỸ THUẬT

- VietCare 666 - Leather & Plastic Care bảo vệ các bề mặt nhựa và da chống lai rai, nồng cùa thời tiết và tia cực tím – tác nhân gây lão hóa, biến dạng bề mặt, rỉ sét, ăn mòn và biến màu vật liệu.
- VietCare 666 - Leather & Plastic Care thấm sâu vào bề mặt vật liệu, tái nồng và cải thiện đặc tính vật liệu nhanh chóng và lâu dài.
- VietCare 666 - Leather & Plastic Care có khả năng làm sạch khía cạnh bụi bẩn.
- VietCare 666 - Leather & Plastic Care phục hồi nhô môi cho các bề mặt nhão mòn cũ.
- Không nồng độ cao
- Không gây ăn mòn
- Không mùi.

GIỚI HẠN

Không sử dụng VietCare 666 - Leather & Plastic Care cho sàn nhựa xe, phanh (thắng) xe, bàn ghế ngoài bằng nhựa vinyl vì sẽ làm trầy trật và nguy hiểm. Không thích hợp dùng cho vải hoa da lót. Không dùng cho các bề mặt nhang nồng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Lắc đều bình trộn khi sử dụng.
2. Bắt nón bề mặt cần nén bằng phay sạch và khởi trộn khi dùng VietCare 666 - Leather & Plastic Care
3. Xịt đều VietCare 666 - Leather & Plastic Care lên bề mặt cần nén bằng ôi khoảng cách 8-12" (20-30cm).
4. Thoa đều theo nồng độ trộn lên bề mặt cần nén bằng.
5. Nén bề mặt khởi. Sau nón dùng vải mềm và khởi nén bằng lai nhám nát nhão sao cho cao.

CẤM THẦM

Không nên nốt chay hay chọc thủng bình ngay sau khi bình rỗng. Toàn bộ sản phẩm nồi thoảng mát, tránh ánh nắng mặt trời.

CẤM THẦM: Tránh xịt sản phẩm lên kính hoặc nhòe trong. **NÉN SẢN PHẨM NGOÀI TÀM TAY TRÊN EM**

Yêu cầu thông tin đầy đủ về sản phẩm, xin liên hệ:

CÔNG TY TNHH TM – DV TÂN NAM ĐÔ

Văn phòng chính:

14 Trần Thiện Chánh, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Tel:(84.8) 38 622 968 – Fax: (84.8)38 622 969 – E-mail: info@tncompany.com

Văn phòng Chi nhánh Hà Nội:

Số 3 B7 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: (84.4) 39 843 368 – Fax: (84.4) 39 843 369 – E-mail: tndhanoi@tncompany.com

Website: www.tannamdo.com